


Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.  
 Vervielfältigung oder Mitteilung an  
 Dritte, gleichgültig in welcher Form,  
 ohne schriftliche Genehmigung  
 des Eigentümers nicht gestattet.

- ASF \* : Anschlussfeld Links, Rechts, Heck, Innen
- DP : Dante Primary Netzwerk
- DS : Dante Secondary Netzwerk
- NW : Netzwerk
- IN# : Audio Eingang Nummer...
- \*I# : Eingang Nummer ... von einem ASF
- MPI# : Mischpult Audio Eingang Nummer...
- MPO# : Mischpult Audio Ausgang Nummer...
- \*O# : Ausgang Nummer ... zu einem ASF
- OUT# : Ausgang Nummer ... von einem ASF
- SP# : Lautsprecher (Speaker);  
 XLR: Eingang in die Endstufe,  
 Speakon: Ausgang aus der Endstufe
- SP# : Lautsprecher (Speaker) Ausgang aus der Endstufe;  
 muss mit Loop-Stecker am ASF H weiterverbunden werden
- ABH\* : Abhörlautsprecher aktiv Links, Rechts



|                                 |            |          |           |     |  |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----|--|
|                                 | Datum      | Name     | Cad-Name  |     | <br>Gesellschaft für Elektronik und Anlagentechnik mbH |
| Gez.                            | 20.02.2024 | ER/er    | Plotdatum | -   |  |
| Gepr.                           | -          | -/-      | Plotscale | 1=1 |  |
| Audio-Laborwagen Die Angewandte |            |          |           |     | G X052 -   |
| Blockschaltbild                 |            |          |           |     |  |
| Datum                           | Name       | Änderung |           |     |  |